



# Hyper Card 操作簡易說明

## A. 裁剪 SIM 卡

1. 將裁剪貼紙撕下貼在 SIM 卡金屬面。



2. 兩條虛線必須和 SIM 卡金屬面中間兩條線對齊，或是將貼紙 SIM 卡形狀外框和 SIM 卡對齊亦可。




3. 沿著有剪刀符號實線剪下，並將裁剪貼紙去除。




## B. 組裝方式

1. 將安排為第二張已裁剪的小 SIM 卡放入 Hyper Card 中，並將鐵蓋慢慢合上。如下圖：



2. 再將安排為第一張已裁剪的小 SIM 卡放入，並將鐵蓋完全合上即可。




3. 包裝內附有較薄的鐵蓋。是在正常鐵蓋使用時，無法放入手機 SIM 卡卡座(SIM 卡過厚)。可以試著使用較薄的鐵蓋。


Please visit [www.hyper-card.com](http://www.hyper-card.com) for help or download the manual update...

## D. Hyper Card 在兩張 SIM 卡中切換


1. 將 Hyper Card 放入手機中，開機後預設值為第一張 SIM 卡。(接近 IC 位置)
2. 開機後，進入手機的增值服務功能 (STK) 選單，即可找到 "HyperCard" 選項。如下圖：(標示為 "\*" 的 SIM-1 代表目前是第一張 SIM 卡上線中)



3. 選擇所要換線的 SIM-1 or SIM-2 後，手機將會在短時間內重新連線
4. "Setup" 功能可讓你編輯 SIM-1 及 SIM-2 上所顯示的文字。選 "Setup" 後，輸入在 SIM-1 你所要的文字。按確認後，再立即在輸入在 SIM-1 你所要的文字。(每次輸入必須要有 11 個字元，或是利用空白鍵補足 11 個字元。如下圖)



輸入後，選單內容將被改變。這些字將會出現在待機畫面。(少部份手機可能不支援待機畫面顯示，如韓國手機)



## E. 使用還原卡 Recovery Card

當你不再使用 Hyper Card，裁下的小 SIM 卡，可以用還原卡回復原來 SIM 卡形狀。

1. 將小型 SIM 卡置入還原卡中。(附有兩片)
2. 貼上固定膠帶，於被面非金屬部份。



3. 將多於膠帶去除。